

Letiště zahajuje zimní provoz
Prosíme, přizpůsobte své konání
aktuálním meteo podmínkám.



opatrnost
pozornost



spěch
rychlost

The airport launches winter operations
Please adapt your working attitude
to actual meteo conditions.



carefulness
attention



rush
speed



OPATŘENÍ SAFETY MANAGERA

Není dovoleno vypouštět vodu z letadel na odbavovací plochu.
Při záporných teplotách vznikají nebezpečné ledové plotny.
Organizace vypouštějící vodu je povinna jímat tuto vodu
do nádrže a odvážet z odbavovací plochy.

ORDINANCE OF THE SAFETY MANAGER

It is not allowed to release a water from an aircraft to the Apron surface.
It causes dangerous icy patches during freezing conditions.
The organization releasing the water is obliged to collect the water
to a tank and transport it from the Apron.